

TCB-IFCB5-PE

	BIT ON	BIT OFF	STYK ZWARTY	STYK ROZWARTY
ZDALNE WŁĄCZ/ WYŁĄCZ	-	1, 2, 3, 4	Pełna kontrola nastaw ze sterownika oprócz wyłączenia ze sterownika - urządzenie wraca do pracy	Brak reakcji urządzenia na polecenia ze sterownika, sterownik włącza się na chwilę i gaśnie
	1	2, 3, 4	Pełna kontrola nastaw ze sterownika oprócz wyłączenia ze sterownika - urządzenie wraca do pracy	Pełna kontrola nastaw z poziomu sterownika
	2	1, 3, 4	Pełna kontrola nastaw ze sterownika, po wyłączeniu ze sterownika urządzenie nie wraca do pracy	Brak reakcji urządzenia na polecenia ze sterownika, sterownik włącza się na chwilę i gaśnie
	1, 2	3, 4	Pełna kontrola nastaw ze sterownika, po wyłączeniu ze sterownika urządzenie nie wraca do pracy	Pełna kontrola nastaw z poziomu sterownika
	STYK OKIENNY	3	1, 2, 4	Pełna kontrola nastaw ze sterownika. Po zwarcu styków urządzenie wznawia pracę na poprzedniej nastawie. Po wyłączeniu ze sterownika urządzenie nie wraca do pracy
4		1, 2, 3	Pełna kontrola nastaw ze sterownika. Po zwarcu styków urządzenie nie wznawia pracy. Po wyłączeniu ze sterownika urządzenie nie wraca do pracy	Sterownika nie można włączyć – brak reakcji urządzenia